

# IS05 設定ガイド

このたびは、IS05をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。本書では、IS05をお使いになるための設定とご利用上の注意点を記載しております。さまざまな機能の説明については、同梱の「取扱説明書」をご参照ください。

- 基本操作
- 初期設定
- WEB de 請求書の利用方法
- Eメール設定
- 電話をかける
- 電話を受ける
- データ移行
- データ閲覧・再生
- データバックアップ
- 電池消費を軽減する

「着うた®」「着うたフル®」「着うたフルプラス®」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。AndroidおよびAndroidロゴ、GoogleおよびGoogleロゴ、GmailおよびGmailロゴ、Googleトーク、AndroidマーケットおよびAndroidマーケットロゴは、Google Inc.の登録商標または商標です。Wi-Fi®はWi-Fi Alliance®の登録商標です。AirStation™、AOSS™は株式会社バッファローの商標です。Wi-Fi Protected Setup™およびWi-Fi Protected SetupロゴはWi-Fi Alliance®の商標です。The Wi-Fi Protected Setup Mark is a mark of the Wi-Fi Alliance. Bluetooth®は、その商標権者が所有しており、シャープ株式会社はライセンスに基づき使用しています。文字交換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnnを使用しています。iWnn © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2011 All Rights Reserved. iWnn IME © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2011 All Rights Reserved. その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

この説明書は絶版品であり、印刷されています。

## STEP 4 : au one-IDの設定

au one-IDをご登録いただく「au one Market」に掲載されているアプリケーションの購入ができる「auかんたん決済」の利用や、各アプリケーションのコメント書き込み、アプリケーション提供者への質問が可能となります。主な設定項目は次の通りです（次の項目以外にお客様の「秘密の質問と答え」、「連絡先Eメールアドレス」、「生年月日」、「性別」の登録が必要となります）。

au one-ID※	お客様のau one-ID（ユーザー ID）となる任意の文字列を登録します。
au one-IDパスワード	au one-IDを利用する際のパスワードを登録します。
ニックネーム※	au one Marketでコメントを記載する際に利用するニックネームを登録します。

※他のユーザーと重複する「au one-ID」、「ニックネーム」は登録できません。

1. au one-ID設定画面のスクリーンショット。Wi-Fi設定、au one-ID設定、Googleアカウント、文字フォント切替、プロフィール設定の順に進みます。

2. au one-ID設定画面のスクリーンショット。au one-IDを設定します。

3. au one-ID設定画面のスクリーンショット。au one-IDを設定します。

4. au one-ID設定画面のスクリーンショット。au one-IDを設定します。

5. au one-ID設定画面のスクリーンショット。au one-IDを設定します。

6. au one-ID設定画面のスクリーンショット。au one-IDを設定します。

7. au one-ID設定画面のスクリーンショット。au one-IDを設定します。

8. au one-ID設定画面のスクリーンショット。au one-IDを設定します。

9. au one-ID設定画面のスクリーンショット。au one-IDを設定します。

## 基本操作

詳しい操作方法については、同梱の「取扱説明書」をご参照ください。

## 初期設定

お買い上げ後、初めてIS05の電源を入れたときは、自動的に初期設定画面が表示されます。●メインメニューで「設定」→「初期設定」と操作しても設定することができます。

### STEP 1 : 日付と時刻の設定

### STEP 2 : 位置情報の設定

### STEP 3 : Wi-Fi® 設定

家庭内で構築した無線LAN環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用して、インターネットに接続できます。主な設定方法は次のとおりです。

Wi-Fi簡単登録設定※	AOSS方式 BUFFALO™のAirStation™など、AOSS™マークがあるアクセスポイントを登録するときに使用します。 WPS方式 WPSマークがあるWi-Fi Protected Setup™対応アクセスポイントを登録するときに使用します。「プッシュボタン方式」「PINコード方式」「PINコード方式」を選択した場合は、表示されたPINコードをアクセスポイントに入力してください。
公衆無線LAN自動ログイン設定	公衆無線LANサービスエリアに入ったときに自動でログインするように設定します。
Wi-Fiネットワーク選択設定※	検索されたWi-Fiネットワークから選択して設定します。セキュリティが設定されたWi-Fiネットワークを選択した場合は、セキュリティキーの入力が必要です。
手動アクセスポイント設定※	手動でアクセスポイントを追加します。あらかじめネットワークSSIDや認証方式などをご確認ください。

※ 接続するアクセスポイントの電波を受信できる環境で設定してください。

### Wi-Fi簡単登録設定を利用する場合（例：AOSS方式のアクセスポイントの場合）

### 公衆無線LANの自動ログイン設定を利用する場合

### Wi-Fiネットワーク選択設定を利用する場合（例：セキュリティ「WEP」で保護されているアクセスポイントの場合）

接続したいアクセスポイントが検出できない場合は、「Wi-Fiネットワークを追加」を選択して手動でアクセスポイントを追加してください。

### STEP 5 : Googleアカウントの設定

Googleアカウントの設定を行うと、「Gmail」、「Android マーケット」、「Googleトーク」などのGoogle社のアプリケーションを利用できます。主な設定項目は次の通りです（次の項目以外にお客様の「名」と「姓」、「パスワードを忘れた場合の質問と回答」の登録が必要となります。「予備のメールアドレス」について、別のメールアドレスをお持ちでない場合は、空白のままにしておいてください）。

ユーザー名	お客様のGoogleアカウント（ユーザー ID）、および、メールアドレスとなる任意の文字列を登録します。お好きなユーザー名を登録できますが、他のユーザーと重複するユーザー名は設定できません。
パスワード	Googleアカウントを利用する際のパスワードを登録します。

### STEP 6 : 文字フォント切替

### STEP 7 : プロフィール設定

## WEB de 請求書の利用方法

「WEB de 請求書」は、毎月のご請求金額をインターネットを使ってご確認くださいいただけるサービスです。●IS05では、パソコン版WEBページでのご確認となります。●「WEB de 請求書」でのご請求金額を確認する際はサポートIDが必要です。未取得のお客様は事前に新規登録※してください。※登録には「au電話番号」「暗証番号」「お客様コード（新規/契約内容変更時にお渡しするお客様控えに記載）」が必要です。



## Eメール設定

Eメール (XXX@ezweb.ne.jp) は、パソコンや、Eメールに対応した携帯電話とメールのやりとりができるサービスです。

初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まります。初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。※au電話からの機種変更の場合、設定は不要です。

### ■ 初期設定

- デスクトップ下部の **【設定】** をタップ
- 【設定】をタップ
- 【Eメール設定】をタップ
- 受信、表示設定  
メールの受信や表示に関する設定を行います。  
継続します。
- 送信、作成設定  
メールの送信や作成に関する設定を行います。  
継続します。
- その他の設定  
Eメールアドレス、メールグループ、自動着信の通知、変更を行います。
- 【設定更新】をタップ
- 内容を確認して **【OK】** をタップ
- 【Eメール設定】をタップ
- メールの初期設定が完了すると、決まったEメールアドレスが表示されます。

### ■ Eメールアドレスの変更

- デスクトップ下部の **【設定】** をタップ
- 【設定】をタップ
- 【Eメール設定】をタップ
- 【その他の設定】をタップ
- 内容を確認して **【OK】** をタップ
- 【Eメールアドレスの変更】をタップ
- 暗証番号を入力して **【送信】** をタップ
- 内容を確認して **【承諾する】** をタップ
- Eメールアドレスを入力して **【送信】** をタップ
- 【OK】をタップ

### ■ Eメールアドレスの確認

- メインメニューで **【設定】** をタップ
- 【プロフィール】をタップ
- プロフィール画面でEメールアドレスを確認します。

### PCメール設定について

Eメール (XXX@ezweb.ne.jp) 以外のメールアドレスを利用できます。PCメールを利用するためには、PCメールの設定が必要です。はじめてご利用の場合は、次の操作で設定を行います。

メインメニューで **【PCメール】**→**メールアドレスとパスワードを入力**→任意のアカウント名と表示名を入力→**【完了】**

※詳細については、同梱の『取扱説明書』をご参照ください。

## 電話をかける

### ■ 電話番号を入力して発信する

- デスクトップ下部の **【電話】** をタップ
- 電話番号を入力し、**【発信】** をタップ
- 【着信履歴】または【発信履歴】をタップ
- 【着信履歴】または【発信履歴】をタップ
- 電話番号を入力し、**【発信】** をタップ
- 【発信】をタップ

### ■ 着信履歴／発信履歴から発信する

- 【着信履歴】または【発信履歴】をタップ
- 電話をかけたい相手をタップ
- 【発信】をタップ

### ■ 電話帳から発信する

- プッシュボタン画面下部の **【電話】** をタップ
- 電話をかけたい相手をタップ
- 【発信】をタップ

## 電話を受ける

### ■ 通話する

- 着信画面で **【通話】** を押したまま指を右になぞる
- 通話が開始されます。
- 電話を切る場合は、**【通話終了】** をタップ

### ■ 応答を保留する

保留中は、発信元に次のガイダンスが流れます。  
「ただいま電話にでられません。申し訳ありませんが、まもなくしますので、よろしければそのままお待ちください。」

- 着信画面で **【応答】** を押したまま指を左になぞる
- 保留が開始され、発信元にガイダンスが流れます。
- 【応答】をタップ

バックライト点灯中（ロック解除画面表示中を除く）に着信があった場合は、左の画面が表示されます。  
【応答】または【保留】をタップしてください。

## データ移行

これまでお使いのau電話から、microSDメモリーカードを使ってIS05にデータを移行することができます。

IS05に移行できるデータ	電話帳（アドレス帳）、メール（Eメール、Cメール）、ブックマーク（ブラウザのお気に入り）、スケジュール、メモ帳、ユーザー辞書（iWnn IME-SH edition）、コミュニケーションデータ（操作使用履歴）
---------------	--

※移行できるデータはこれまでお使いのau電話によって異なります。移行できるデータおよびmicroSDメモリーカードへの移行方法については、これまでお使いのau電話の取扱説明書をご確認ください。  
●microSDメモリーカードはIS05の同梱品でも移行が可能です。  
●IS05へのメールデータ移行は、受信メール2000件、送信メール（未送信メール含む）1000件が上限となります（本体の空き容量によっては実際に保存できる件数が少なくなる場合があります）。

### ■ 移行方法

●あらかじめ、移行するデータの入っているmicroSDメモリーカードをIS05に装着します。

- メインメニューで **【設定】** をタップ
- 【microSDと端末容量】をタップ
- 【microSDバックアップ】をタップ
- 【読み込み】をタップ
- ロックNo.を入力して **【OK】** をタップ
- すべて読み込む場合は、**【＝】** をタップ
- 【全件チェック】をタップ
- 【追加登録開始】または【上書き登録開始】を実施すると元のデータは消去されます。
- 確認画面で **【はい】** をタップ
- 読み込みが実施されます。
- 終了後、**【完了】** をタップ

## データ閲覧・再生

これまでお使いのau電話からmicroSDメモリーカードへデータを移行すると、IS05でデータを閲覧・再生することができます。

閲覧・再生できるデータ	フォト（画像）、ムービー（動画）、ミュージック（音楽）、テレビ（ワンセグ）、ドキュメント
-------------	--

### ■ microSDメモリーカード内のデータ閲覧・再生方法

コンテンツマネージャーから閲覧・再生が可能です。

※これまでお使いのau電話で保存していた、著作権付きのデータについては、IS05への引継ぎができません。ただし着うたフル、ビデオクリップ、着うたフルプラスについては、LISMO Port Ver4.2以降でバックアップして、同一電話番号のIS05への転送と再生が可能な場合があります。

- メインメニューで **【コンテンツマネージャー】** をタップ
- 表示したいカテゴリをタップ
- 表示したいデータをタップ
- データが表示されます。

## データバックアップ

大切なデータを守るため電話帳やメールなどは定期的にmicroSDメモリーカードにデータをバックアップしてください。

バックアップできるデータ	電話帳（アドレス帳）、メール（Eメール、Cメール）、ブックマーク（ブラウザのお気に入り）、スケジュール、メモ帳、ユーザー辞書／学習辞書（iWnn IME-SH edition）、コミュニケーションデータ（操作使用履歴）
バックアップできないデータ	フォト（画像）、ムービー（動画）、ミュージック（音楽）、テレビ（ワンセグ）、ドキュメント

※もとともmicroSDメモリーカードに保存されるためバックアップは不要です。

●アプリケーションは、ご購入時と同じGoogleアカウント／au one-IDをご利用いただくことで、通話料のみで再ダウンロードすることができます。

修理のためIS05をauショップで預りする場合、メモリをクリアいたしますので、データのバックアップを行ってください。

### ■ バックアップ方法

●あらかじめ、microSDメモリーカードをIS05に装着します。

- メインメニューで **【設定】** をタップ
- 【microSDと端末容量】をタップ
- 【microSDバックアップ】をタップ
- 【保存】をタップ
- ロックNo.を入力して **【OK】** をタップ
- すべて保存する場合は、**【＝】** をタップ
- 【全件チェック】をタップ
- 確認画面が表示された場合は、画面に従って操作
- 【開始】をタップ
- 確認画面で **【はい】** をタップ
- 保存が実施されます。
- 終了後、**【完了】** をタップ

## 電池消費を軽減する

「電源管理」ウィジェットを利用して、Wi-Fi、Bluetooth®、GPS 機能、自動同期、画面の明るさの設定ができます。機能を利用しないときなど、設定をこまめに切り替えることで電池の消費を抑えることができます。

### ■ 「電源管理」ウィジェットを利用する

- デスクトップを右になぞる
- 「電源管理」ウィジェットで設定を切り替える機能をタップ

### ■ 「電源管理」ウィジェットについて

- Wi-Fi  
Wi-Fiの利用を設定することができます。
- Bluetooth®  
Bluetooth®の利用を設定することができます。
- 画面の明るさ  
画面の明るさを設定することができます。
- 自動同期  
各アプリケーションの自動同期を設定することができます。
- GPS機能  
GPS機能の利用を設定することができます。